- 1. 동봉된 드라이버 CD를 CD-ROM에 넣습니다.
- 2. CD-ROM 드라이브를 더블클릭하신다음 "Driver" 폴더를 더블클릭합니다.
- 다음 화면에서는 사용하는 운영체제에 맞는 폴더를 더블 클릭하여 폴더안에 들어있는 응용 파일을 더블클릭 합니다.

(설명서에는 널리 사용되는 Windows XP를 예를 들었습니다.)



4. 밑에 5. 창이 뜰때까지 NEXT 버튼을 클릭합니다.

🕾 Touchkit 📃
일반 정보
설치된 터치스크린 컨트롤러
추가 세거
<b>확인</b> 취소 적용(A)

5. PC를 재부팅합니다.

- 6. 터치모니터의 USB 케이블을 꼽으신후 모니터와 연결된
  - 케이블을 PC 본체 USB단자에 꼽으십시요.

일만	설정	도구	디스플레	미미터치	영역 보	8   H/W	정보 정보	2
	설치된 터	치스크린	컨트롤러					_
	Control	ler						
					추가	1	제거	
					_		1	_

7. USB를 꼽으시면 새로운 아이콘이 생성됩니다.

💒 Te	Touchside : USB Controller										
일반	일반   설정 도구 디스플레이   터치영역 보정   H/W 정보   정보										
	좌표보정 곡선	도구	클릭								
	4점 좌표설정		화면을 일치시키기 위해 4점 정렬을 실행합니다.								
	삭제 및 좌표설	정	좌표보정 데이타 삭제후 4점 정렬을 실행합니다.								
	선형보정		정확성을 향상시키려면 좌표보정을 하시기 바랍니 다.								
	그리기테스트 좌표설정 확인을 위한 그리기테스트										
			확인	!	취소		적용	(A)			

8. 도구를 클릭하시어 4점 좌표설정을 클릭합니다.



9. 모서리 4군대를 깜빡임이 멈출때까지 누릅니다.